


## Säumerfuß 5 mm

Art.Nr.: 4118517-45  
für Maschinen Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Für einen schmalen Saum auf z. B. Baumwollstoffen, geeignet für Vorhänge, Rüschen, Kantenversäuberungen. Geradstich mit Stichtlänge 2,5 bis 3 einstellen (auch für Zierstiche geeignet).



Anleitung:

1. Die ersten paar Zentimeter der Saumzugabe zu einem Rollsaum (so breit wie die Aussparung auf der Säumerfußunterseite) legen.
2. Den Saum unter den Säumerfuß legen und einige Stiche entlang der Saumkante nähen.
3. Mit der Nadel im Stoff anhalten, den Nähfuß anheben und die Stoffkante in die Führungsschnecke des Säumerfußes einfädeln. Den Nähfuß senken und weaternähen. Beim Nähen des Saumes nicht nachhelfen, sondern die Stoffkante lediglich senkrecht halten.

