



Lieferumfang

Brother Innov-is A50

Beschreibung

- Staubabdeckung
- Fußpedal
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Zubehörtasche
- Zickzackfuß „J“ (an der Maschine)
- Nähfuß „N“
- Überwendlingfuß „G“
- Reißverschlussfuß „I“
- Blindstichfuß „R“
- Knopfannähfuß „M“
- Knopflochfuß „A“
- Nadelsatz
- Zwillingssnadel
- Spulen
- Pfeiltrenner
- Reinigungspinsel
- Scheibenförmiger Schraubendreher
- Schraubendreher groß
- Schraubendreher klein
- Ahle
- Zusätzlicher Garnrollenstift
- Garnrollenkappe groß
- Garnrollenkappe mittel
- Garnrollenkappe klein
- Spulennetz
- Spulenkapsel (in der Maschine)

Bilder

